

UNISINSIGHT 电警卡口一体化网络摄像机 快速安装指南-5W101

安装工具参考

- ••• 设备不随机提供安装工具,请用户根 安装工具。部分参考工具如下
 - •使用十字螺丝刀拆卸和紧固十字螺钉,推荐使用2#十字螺丝刀。



安装附件介绍

设备安装时可能需要用到下列附件,非标配附件如有需要请您另行购 买(附件是否标配请查阅装箱清单)。



设备内部结构

设备内部各模块之间的连线在设备出厂时已经全部安装完毕。实际使用时,请先安装镜头与micro SD卡(均需要自行购买),再将外部引入的线缆连接到对应接口即可。



背面板接口介绍



1.	GPS天线接口	2.	信号输出接口
3.	重置按钮	4.	电源输入接口
5.	网络接口	6.	状态指示灯
7.	音频输出接口	8.	音频输入接口
9.	micro SD卡插槽	10.	接地螺钉
11.	USB接口	12.	报警输出接口和RS485接口
13.	报警输入接口和RS232接口		

- 信号输出接口出厂已接好,更多详情请参考护罩上盖所粘贴的接线端
 子说明书。
 - 默认左边网络接口IP地址为192. 168. 0. 10,右边IP为192. 168. 1. 10。

安装设备

1

- 安装镜头前,需要先取下自攻钉,将托板向后滑动适当空间后,方 能安装镜头。否则可能导致摄像机前端空间过窄,损坏镜头。
 - 镜头需要单独购买,请选购我司推荐的镜头型号。
 - 请勿直接触碰到镜头前的镜片,以免对图像效果造成影响。
 - 请勿对准强光聚焦(如灯光、太阳光、激光等),避免影响图像传 感器寿命。

拧松护罩尾部固定卡扣,打开护罩,用十字螺丝刀逆时针拧开自攻钉 和紧固螺钉,将托板向后滑动适当空间。













▶ 合上护罩上盖,将尾部固定卡扣拧紧固定。

- GPS天线标配,请根据实际需求选择是否安装。GPS天线连接方式为: 将GPS连接端口从外部穿过波纹管连接到摄像机背面板相应接口,另 一端天线接收头部(自带背胶)粘贴到护罩底部即可。
 - 接线端子连接方式请参考护罩上盖所粘贴的接线端子说明书。设备出 厂时已安装电源适配器,安装时请勿更换,以免造成设备受损。
 - 连接电缆时,请确保电缆端子(锁扣/卡扣)良好,并紧固到位;电 缆拉扯不要过度,保持一定余量,防止因为震动、晃动导致端口接触 不良或松脱。
 - 电源软线避免受到踩踏或挤压,尤其是插头、电源插座和从设备引出 的接点处。
 - 音频连接线缆的长度建议小于10m。
 - 含接地端(GND)的端子或接地螺钉,设备安装时务必进行充分接地 。否则因设备未接地而导致的设备损坏,本公司概不承担责任。

安装护置



б

调整角度



网络配置

- •初次使用设备请先进行设备激活。
 - •登录Web界面的默认IP为192.168.0.10, 用户名为admin。
 - •如需更改IP地址,请通过Web配置页签下的网络基本配置进行IP地址 的修改。

▶ 打开IE浏览器,在地址栏输入摄像机的默认IP地址,按<Enter>键, 进入Web登录界面,此时会跳出激活窗口,仅未激活设备登录时会出 现。创建登录密码,单击<确定>按钮,激活设备成功。

激活 用白名 admin ••••• 8-16位,只能用数字、小写字母、大写字母、 ••••• 确认密码





▶ 首次登录时,单击"请点击此处下载插件,安装时请关闭浏览器", 根据系统提示安装插件。插件安装完成后,打开IE浏览器重新登录设 备,即可进入web主界面查看实时图像。



Copyright © 2019-2021 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有,保留一切权利 本文档中的信息如有更改,恕不另行通知

5